TOSLON®

SPD-5

Rozmetadlo návnady pro zavážecí loďku
Toslon XBOAT-5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.zavazecilodka.cz · www.toslon.cz

VMtech
zavazecilodka.cz

Oficiální distributor pro ČR

> ⚠ **Důležité upozornění**
>
> Tento uživatelský manuál je nedílnou součástí výrobku. Před prvním použitím doporučujeme pečlivě se seznámit s jeho obsahem a řídit se uvedenými pokyny.
>
> Společnost VM Technology s.r.o. si vyhrazuje právo tento manuál kdykoli aktualizovat, opravit nebo doplnit bez předchozího upozornění, zejména v návaznosti na technické úpravy zařízení. Česká verze vychází z originální dokumentace výrobce (V1.0, 08/2026).

1. Úvod

1.1. O této příručce

Tato příručka popisuje instalaci, spárování a používání rozmetadla návnady Toslon SPD-5. Rozmetadlo je určeno výhradně pro zavážecí loďku Toslon XBOAT-5 s ovladačem XR320 a slouží k rovnoměrnému rozprostření návnady po hladině. Česká verze vychází z originální dokumentace výrobce a obsahuje doplňující vysvětlení a doporučené postupy společnosti VM Technology s.r.o.

1.2. Model SPD-5

Toslon SPD-5 je elektrické rozmetadlo návnady navržené speciálně pro loďku XBOAT-5. Upevňuje se úchytem na madlo loďky, napájí se z vlastního bateriového modulu a s loďkou komunikuje přes Bluetooth. Rozmetání pak spouštíte přímo z ovladače XR320 – jediným tlačítkem rozprostřete návnadu v okruhu 1,2 až 1,5 metru okolo loďky, což je šetrnější a přirozenější způsob krmení než vysypání celé dávky na jedno místo.

1.3. Hlavní přednosti

- Rovnoměrné rozprostření návnady v okruhu 1,2–1,5 m okolo loďky.
- Ovládání přímo z ovladače XR320 (tlačítko Rozmetadlo) přes Bluetooth.
- Vlastní bateriový modul s výdrží přibližně 200 spuštění; nabíjí se nabíječkou od XBOAT-5.
- Násypka na 400 g návnady, rychlá montáž na madlo loďky bez nářadí.

2. Bezpečnostní pokyny

- Rozmetadlo používejte až po důkladném přečtení této příručky.
- Nikdy se nedotýkejte násypky, když je zařízení v provozu.
- Během provozu udržujte rozmetadlo nejméně 20 m od osob a zvířat.
- Násypku plňte jen tehdy, když se netočí.
- Před použitím se ujistěte, že je násypka pevně dotažená.
- Jde o profesionální nástroj – uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte dětem zařízení obsluhovat.

> **Nebezpečí**
>
> Rotující násypka může způsobit poranění. Nikdy nesahejte do násypky, když se točí, a nespouštějte rozmetání během plnění.

Nedodržení uvedených pokynů může vést k poškození majetku, chybné funkci zařízení, zranění nebo ztrátě nároků plynoucích ze záruky.

3. Popis produktu

Součásti rozmetadla SPD-5

Díl	Popis
Násypka	Otočná nádoba na návnadu (max. 400 g); rozprostírá návnadu okolo loďky.
Základna	Tělo rozmetadla s motorem a vypínačem.
Vypínač	Krátký stisk: zapnutí. Podržení 5 s: režim párování Bluetooth. Podržení do zhasnutí kontrolky: vypnutí.
Bateriový modul	Vlastní napájení rozmetadla (DC 12,6 V, výdrž cca 200 spuštění).
Konektor DC	Propojení základny s bateriovým modulem.
Úchyt na madlo	Drží rozmetadlo i bateriový modul na madle loďky.
Aretační šroub	Zajišťuje úchyt na madle; po povolení lze úchyt posouvat do stran.
Jezdec	Vnitřní pojistka úchytu – před nasazením na madlo nesmí vyčnívat.

4. Instalace na loďku

4.1. Nasazení úchytu na madlo

Úchyt nese rozmetadlo i bateriový modul na madle loďky. Nasadíte jej ve čtyřech krocích:

1. Přiložte úchyt otevřením šikmo k madlu.

2. Pevně jej přitiskněte k madlu.

3. Držte úchyt a zatlačte nahoru ve směru šipky.

4. Dotáhněte aretační šroub – hotovo.

> **⚠ Upozornění**
>
> Úchyt je vyroben 3D tiskem: nenasazujte jej silou a aretační šroub dotahujte jen rukou. Před nasazením zkontrolujte, že vnitřní jezdec nevyčnívá – jinak úchyt klade odpor a může prasknout.

✗ Špatně – jezdec vyčnívá

✓ Správně – jezdec je zasunutý

4.2. Správná poloha úchytu na madle

- Aretační šroub povolíte rukou – poté můžete úchyt posouvat po madle do stran.
- Úchyt neumisťujte příliš dopředu ani dozadu: nevyvážená zátěž může ovlivnit chování loďky na vodě.

Přibližná poloha úchytu na madle – přibližně uprostřed

4.3. Montáž rozmetadla a baterie

Na nasazený úchyt namontujte bateriový modul a rozmetadlo a propojte je kabelem:

Nasaďte bateriový modul a násypku na úchyt.

Propojte rozmetadlo s bateriovým modulem.

✓ Tip

Konektor DC i zásuvku baterie orientujte směrem dopředu (k přídi). Kabel pak vede dopředu a nepřekáží při přenášení loďky za madlo.

5. Spárování s loďkou (Bluetooth)

Rozmetadlo SPD-5 komunikuje s loďkou přes Bluetooth; ovládá se pak pohodlně z ovladače XR320.

> ⚠ **Upozornění**
>
> Před zahájením párování musí být loďka XBOAT-5 i ovladač XR320 vypnuté.

1. Krátkým stiskem vypínače zapněte základnu rozmetadla.
2. Podržte vypínač 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat – rozmetadlo je v režimu párování.
3. Zapněte loďku. Spárování proběhne automaticky.

1. Krátce stiskněte vypínač.

2. Podržte vypínač 5 s – kontrolka rychle bliká.

3. Zapněte loďku – spárování proběhne samo.

Po spárování se na XR320 objeví tlačítko Rozmetadlo – rozmetadlo je připravené k použití.

6. Použití na vodě

- **Naplnění:** násypku plňte, jen když se netočí. Maximální kapacita je 400 g – skutečné množství závisí na druhu návnady.
- **Spuštění:** na displeji ovladače XR320 stiskněte tlačítko Rozmetadlo (K4). Násypka se roztočí na 3 sekundy a rozprostře návnadu v okruhu 1,2–1,5 m okolo loďky.
- **Opakování:** dalším stiskem tlačítka Rozmetadlo rozmetání kdykoli zopakujete – např. postupné zakrmení po dojezdu na lovné místo.
- **Vypnutí:** podržte vypínač na základně, dokud kontrolka nezhasne.

> ✓ **Tip**
>
> Rozmetání s autopilotem: při spuštění autopilota zapněte v akcích po dojezdu volbu Rozmetadlo. Loďka po dojetí na bod rozmetá návnadu sama (viz manuál XBOAT-5, kap. 6.2).

> ⚠ **Upozornění**
>
> Během rozmetání se nedotýkejte násypky a udržujte odstup alespoň 20 m od osob a zvířat.

Nabíjení bateriového modulu

- Bateriový modul SPD-5 nabíjejte přímo nabíječkou dodávanou k loďce XBOAT-5 (12,6 V / 3 A).
- Plně nabitý modul vystačí přibližně na 200 spuštění rozmetadla.

7. Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Rozměry	195 × 108 × 142 mm
Max. kapacita násypky	400 g (dle použité návnady)
Rádius rozmetání	1,2–1,5 m
Výdrž baterie	cca 200 spuštění
Délka jednoho rozmetání	3 sekundy
Nabíjení	12,6 V / 3 A (nabíječkou od XBOAT-5)
Komunikace s loďkou	Bluetooth (tlačítko Rozmetadlo na XR320)
Materiál	3D tisk
Kompatibilita	Toslon XBOAT-5 s ovladačem XR320

8. Nejčastější problémy a jejich řešení

Problém	Doporučené řešení
Rozmetadlo nejde spárovat s loďkou	• Před párováním vypněte loďku i ovladač XR320. • Podržte vypínač rozmetadla 5 s, dokud kontrolka rychle nebliká, a teprve poté zapněte loďku.
Tlačítko Rozmetadlo se po spárování nezobrazuje	• Restartujte ovladač XR320 a zkontrolujte znovu. • Pokud problém trvá i po restartu, kontaktujte prodejce.
Úchyt nejde nasadit na madlo	• Zkontrolujte, zda nevyčnívá vnitřní jezdec (kap. 4.1). • Povolte aretační šroub a nasaďte úchyt šikmo dle postupu.
Rozmetadlo nereaguje	• Zkontrolujte propojení konektoru DC s bateriovým modulem. • Ověřte nabití bateriového modulu a krátkým stiskem vypínače rozmetadlo zapněte.
Problém přetrvává?	• Kontaktujte svého prodejce nebo technickou podporu VM Technology s.r.o. (kap. 11). • Připravte si doklad o koupi a stručný popis závady.

9. Záruka, servis a technická podpora

Na tento výrobek se vztahuje záruka poskytovaná v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obchodními podmínkami společnosti VM Technology s.r.o.

Záruční doba

Práva z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy České republiky – vady výrobku lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí prvním koncovým zákazníkem. U baterií se odpovědnost vztahuje na výrobní vady; přirozený pokles kapacity způsobený používáním a stárnutím článků je běžným opotřebením a vadou není.

Uplatnění reklamace nebo servisu

1. Kontaktujte svého prodejce nebo technickou podporu společnosti VM Technology s.r.o.
2. Připravte doklad o koupi a stručný popis závady.
3. Před odesláním rozmetadlo důkladně očistěte a bezpečně zabalte proti poškození během přepravy.

Důležité informace

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé zejména používáním v rozporu s tímto manuálem, mechanickým poškozením nebo nehodou, neodbornými opravami nebo neoprávněnými zásahy a běžným opotřebením. Podrobná práva a povinnosti se řídí platnými právními předpisy České republiky a reklamačním řádem společnosti VM Technology s.r.o.

10. Recyklace a legislativní informace

Tento výrobek a jeho baterie nepatří do směsného komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrozařízení a baterie je nutné po skončení životnosti odevzdat na místě zpětného odběru nebo u prodejce. Lithiové baterie odevzdávejte samostatně na sběrných místech – nikdy je nevhazujte do běžného odpadu ani nespalujte.

Tento výrobek splňuje příslušné požadavky platných právních předpisů Evropské unie. EU prohlášení o shodě je na vyžádání dostupné u společnosti VM Technology s.r.o.

11. Kontakty

Kontaktní údaje pro servis, reklamace i technickou podporu na jednom místě.

Role	Kontaktní údaje
Distributor / servis pro ČR	VM Technology s.r.o. Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: +420 735 928 738 E-mail: info@zavazecilodka.cz Web: www.zavazecilodka.cz, www.toslon.cz

Děkujeme za důvěru

Děkujeme, že jste si vybrali rozmetadlo návnady Toslon SPD-5 z oficiální distribuce společnosti VM Technology s.r.o.

Naším cílem je poskytovat nejen kvalitní produkty, ale také odborné poradenství, technickou podporu a spolehlivý servis po celou dobu používání zařízení.

Aktuální verzi tohoto manuálu, návody, videa a další užitečné informace naleznete na:

www.zavazecilodka.cz · www.toslon.cz